

מאפיינים:

1. יציאה למכשיר הקלטה (REC ראה פרטים בהמשך).
2. שקע אופציונאלי לחיבור מערכת ראש נוספת.
3. שקע לקישור למכשיר הטלפון (TEL).
4. 3 מצבי הדרכה (ראה פרטים בהמשך).
5. מתג השתקה (Mute).
6. שקע למערכת הראש (HEADSET).
7. שקע לשפופרת (HANDSET).
8. מתג החלפה מערכת ראש/ שפופרת (לטלפונים ללא שקע מערכת ראש ייעודי).
9. מתג התאמה שני מצבים, מזהה אוטומטית קוטביות חיובית או שלילית ובכך מאפשר חיבור מערכת הראש שלך לסוגי טלפונים שונים.



התקנה:

1. חבר את הכבל הקצר המצורף ליציאת TEL במתאם ואל שקע השפופרת שבטלפון.
2. שלב את פתיל השפופרת אל תוך השקע המסומן כ-HANDSET.
3. שלב את פתיל מערכת הראש אל תוך השקע המסומן כ-HEADSET.
4. שלב ודא שמתג מערכת הראש/ השפופרת לחוץ (מצב עבודה עם מערכת הראש) ובצע את השיחה.

אם האדם שאליו אתה מנסה להתקשר אינו יכול לשמוע אותך, בדוק ש:

- מתג ההשתקה (MUTE) אינו לחוץ.
- נסה לשנות את מצב מתג ההתאמה (10). אם היחידה אינה פועלת במצב 1, נסה להעבירה למצב 2.

מתג הדרכה:

למתג זה שלושה מצבים כדלקמן:

1. H = בעת לחיצה על מתג השתקה, מערכת הראש (שקע 7) מושתקת.
2. O = בעת לחיצה על מתג השתקה, מערכת הראש האופציונאלית (שקע 2) מושתקת.
3. H/O = בעת לחיצה על מתג השתקה, שתי מערכות הראש מושתקות.

אנא בחר במצב ההדרכה הרצוי לפני התחלת פעולת ההדרכה.

הקלטה:

- DA-271 מצויד בשקע הקלטה המאפשר למשתמש להקליט את שני הצדדים בשיחת הטלפון (במצב מערכת ראש)
- כדי להשתמש במאפיין ההקלטה, יש להשתמש בצידוד נוסף, כגון רשמקול דיגיטאלי.
- חבר את ה-DVR אל שקע ההקלטה שבחלקו האחורי של המתג.