

1. פקדים וחיבורים:



2. התקנה:

2.1. לצורכי הדרכה:

- חבר את מערכת הראש הראשונה אל שקע מערכת הראש '1' שבמתאם.
- חבר את מערכת הראש השנייה אל שקע מערכת הראש '2' שבמתאם.
- כדי להשתיק את המיקרופון של מערכת הראש '2' לחץ על מתג Mute B וכדי להשתיק את המיקרופון של מערכת ראש '1', לחץ על מתג Mute A.

2.2. לבחירה בין שימוש בשפופרת או במערכת ראש:

- נתק את כבל שפופרת הטלפון שלך מבסיס הטלפון וחבר אותו אל שקע השפופרת שבמתאם.
- חבר את הכבל המסולסל בין שקע השפופרת של הטלפון שלך ובין שקע הטלפון שבמתאם.
- חבר את מערכת הראש אל שקע מערכת הראש '2' שבמתאם.
- הזז את מתג התאימות שמאלה או ימינה עד שתשמע צליל חיוג.
- באפשרותך להשתמש בשפופרת או במערכת הראש על ידי הזזת מתג החלפה בין מצב שפופרת למצב מערכת הראש.
- אם ברצונך להשתיק את מערכת הראש, לחץ על לחצן Mute A או Mute B.