

FreeMate™

Feel Free with our Headset!!!



מתאם שפופרת / מערכת ראש / הדרכה DA-271

המתאם כולל מתג החלפה בין שימוש במערכת ראש לשימוש בשפופרת.

המתאם כולל מתג השתקה (MUTE) במצב מערכת ראש.



ללא סוללות.



יציאה למערכת הקלטה

אפשרות חיבור מערכת ראש נוספת לצורך הדרכות.



הוראות התקנה



ארגוקום בע"מ, רח' השר משה שפירא 16, א.ת. חדש, ראשון-לציון, 75704
טל' 03-9514440, פקס' 03-9520660 www.ergocom.co.il